



SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS NAUDOJIMO PATARIMAI

Vaizdo įvesties pasirinkimas distancinio
valdymo pulteliu

Jei gavote šį informacinį bukletą, vadinasi tapote modernios „Cgates“ skaitmeninės televizijos naudotoju ir nuo šiol galėsite mėgautis aukštos raiškos kanalais, geresne vaizdo bei garso kokybe ir kitomis naudingomis funkcijomis.

Suprantame, kad pasikeitimai gali kelti ir klausimų, pavyzdžiui – ką daryti, jei televizorius staiga nustoja rodyti vaizdą, tad paruošėme Jums keletą patarimų.

Įprastai įjungus televizorių ir priedėlį savo televizoriaus ekrane pradėsite matyti nustatyto televizijos kanalo transliuojamą vaizdą ir garsą.

Jeį įjungus televizorių ir priedėlį televizoriaus ekrane matote užrašą „Nėra TV signalo“, „Nėra kanalų“ (galimi variantai ir kitomis kalbomis, kai televizorius neturi lietuviško meniu) arba tiesiog matote juodą ekraną, reikėtų patikrinti kelis žingsnius, kuriuos aprašėme punkte KĄ DARYTI?

KODĖL TAIP NUTINKA?

Dažniausiai taip nutinka todėl, kad televizorius „nebemato“ prijungto TV priedėlio ir vaizdas kabeliu iš priedėlio nėra perduodamas į televizorių. Gali būti, kad vaizdo šaltinis (toliau įvestis) „nusimušė“ į TV ar kitą vaizdo įvestį.

Galimos kelios priežastys:

Trumpalaikis elektros dingimas – trumpam buvo dingusi elektra arba televizoriaus maitinimo laidas buvo trumpam ištrauktas iš elektros lizdo.

Vaizdo įvesties mygtuko paspaudimas – t. y. televizoriaus pultelyje buvo paspaustas mygtukas, kuris grąžina televizorių į TV įvestį – pavyzdžiui paspaudus mygtukus su skaičiais televizoriaus pultelyje. Tokiu atveju televizorius persijungia į paprastą TV režimą ir nebenaudoja TV signalo iš priedėlio.

KĄ DARYTI?

Labai svarbu, kad TV priedėlis būtų įjungtas. Įjungto priedėlio indikacija:



AMIKO – priedėlio priekyje dega žalia indikatoriaus lemputė.



ENTELBOX – priedėlio priekyje užgęsta raudona indikatoriaus lemputė, o ekrane rodomas kanalo numeris.



HOMECAST (Sumani TV) – priedėlio priekyje dega mėlyna indikatoriaus lemputė.




INTEK (Sumani TV) – priedėlio priekyje užgęsta raudona indikatoriaus lemputė, o ekrane rodomas kanalo numeris, o ne laikrodis

1. Savo **televizoriaus pultelyje** suraskite **įvesčių** mygtuką, kuris iškviečia į ekraną įvesčių meniu. Daugumoje atvejų jį rasite pultelio viršutinėje dalyje, pažymėtą žodžiu INPUT, SOURCE arba tiesiog ikonėle. Dažniausiai pasitaikantys įvesčių mygtukai televizorių pulteliuose:



2. Iš atsidariusio meniu televizoriaus ekrane, **televizoriaus pulteliu**, navigacinių mygtukų su rodyklėmis pagalba, pasirinkite įvestį, kuria priedėlis prijungtas prie televizoriaus ir pasirinkimą patvirtinkite spausdami mygtuką OK.

SVARBU. Įvestį, kuria priedėlis prijungtas prie televizoriaus, galite rasti pažymėtą šios instrukcijos nugarėlėje. Jei nugarėlėje niekas nepažymėta – rinkitės įvestį vieną po kitos, kartodami aukščiau surašytus veiksmus tol, kol surasite tinkamą ir televizorius pradės rodyti.



KAIP PERJUNGTI TELEVIZORIAUS VAIZDO ĮVESTĮ NAUDOJANTIS SUMANIOS TV PULTELIU

Jei savo televizorių ir Sumanios TV priedėlį valdote vienu pulteliu, tai su tuo pačiu Sumanios TV priedėlio pulteliu galite perjungti ir vaizdo įvestį savo televizoriuje. Tai padaryti labai paprasta:

1. Sumanios TV pultelyje spauskite mygtuką, esantį po skaičiumi 9.
2. Pasirodžius įvesčių sąrašui spauskite tą patį mygtuką tiek kartų, kol televizoriaus ekrane pasirinksite tinkamą įvestį, pvz. HDMI1.
3. Pasirinkę tiesiog palaukite kol įvesčių sąrašas pradings. Jei vaizdo įvesčių pasirinkimo meniu nepradingsta savaime, su televizoriaus pulteliu paspauskite mygtuką OK.


Jei su pasirinkta vaizdo įvestimi televizijos nematote – pamėginkite pasirinkti kitą įvestį, pvz. HDMI2 ir pan.



JEIGU NEMATOTE JOKIO VAIZDO

Jei televizija nepradeda veikti, patikrinkite, ar teisingai atlikote ankstesniuose etapuose aprašytus žingsnius. Jeigu viską padarėte teisingai, bet televizija vis tiek neveikia, kreipkitės „Cgates“ klientų aptarnavimo telefonu (8 5) 215 0000, dirbame kiekvieną dieną nuo 7 iki 22 val.

JŪSŲ NAUDOJAMOS ĮRANGOS DUOMENYS



Mygtukas jūsų televizoriaus pultelyje, kuris atsakingas už vaizdo įvesties keitimą:

Vaizdo įvesties pavadinimas televizoriaus meniu:

Priedėlio modelis ir įjungto priedėlio indikatorius spalva:

Daugiau informacijos tel. (8 5) 215 0000
ir internete cgates.lt/pagalba