		On/Standby	Įjungti / budėjimo režimas
Nustatyti automatinį išsijungimą	Alarm		
Įjungti ir išjungti garsą	Sound on/off	Remote control code	Nuotolinio valdymo kodas
Skaitiniai mygtukai	Numeric keypad keys		
Įrašymas	Recording	TV/Radio mode	TV / radijo režimas
Stop / skaitmeninis vaizdo įrašymas (DVR)	Stop/DVR	0/AV (Source selection)	0 / AV (šaltinio parinkimas)
Atsukti atgal	Rewind	Fast forward	Prasukti į priekį
Rodykliniai mygtukai	Arrow keys	Pause / Play	Sustabdyti / atnaujinti grojimą
Elektroninis programų gidas (EPG / SFI)	EPG/SFI	WWW key	www klavišai
Puslapis aukštyn	Page up	Page down	Puslapis žemyn
Grįžti atgal	Back	Info	Informacija
Parinkčių meniu	Options selection	OK	Patvirtinti pasirinkimą
Kanalai +/-	Programme +/-	Volume +/-	Garsas +/-
Funkcijų mygtukai	Function keys	Navigator / Function selection	Funkcijos pasirinkimas
Meniu	Menu	Zoom/Format	Didinti ir mažinti vaizdą / formatuoti
Laikmatis	Timer	Language selection	Kalbos pasirinkimas
Teletekstas	Teletext	PiP	PIP (vaizdo vaizde) funkcija
Sustabdyti kadrą / valdymas pagreitintai „Kadras po kadro“ (jogshuttle)	Freeze frame / Jogshuttle	HDMI	HDMI įvestis