

AUTOMATINĖS PROGRAMŲ PAIEŠKOS INSTRUKCIJA TURINT „CAM“ MODULĮ:

Programų paieška atliekama televizoriaus pulteliu, per MENIU parinktis. Visi televizoriai turi skirtingas programų derinimo funkcijas, todėl bus daug patogiau, jei vadovausitės savo televizoriaus instrukcija.

Trumpa ir dažnai teisinga instrukcija: televizoriaus pultelyje pasirinkite **Meniu** > OK > **Nustatymai** > OK > **Automatinė kanalų paieška** > OK > Pasibaigus automatinei paieškai, spauskite **Išsaugoti rastus kanalus** > OK.

Jeigu programų paieškos procese bus prašoma pasirinkti šalį, pasirinkite „Lietuva“ jeigu šios šalies sąrašė nėra, arba paieškos metu ne visus kanalus rado, rekomenduojame pasirinkti Suomiją (netinkamai pasirinkus šalį bus surasta mažiau programų).

